

ONDERHOUDSTIPS VOOR UW PRESSALIT CLOSETZITTING

Pressalit hardkunststof zittingen zijn gemaakt van hoogwaardig, door-en-door gekleurd Duroplast. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw Pressalit zitting, adviseren wij u de volgende reinigingsinstructies in acht te nemen:

- Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de zitting en de scharnieren na het reinigen altijd met een droge doek na.
- Let u er op, dat geen wc-reiniger, schurende, bijtende of chloor houdende schoonmaakmiddelen met de zitting of het scharnier in aanraking komen. Om deze reden adviseren wij u om tijdens het reinigen van de closetpot de zitting omhoog te zetten, totdat het reinigingsmiddel weer geheel uit de closetpot verdwenen is.

Mocht uw zitting, ondanks uw goede zorgen, vlekken of verkleuringen vertonen, dan kunt u de zitting optimaliseren met een polijstmiddel, zoals bijvoorbeeld een autocleaner (Commandant Nr. 4). Het verwijderen van de aanslag is niet eenvoudig. De cleaner dient krachtig ingewreven te worden. In géén geval chloor- of schuurmiddelen gebruiken.

(GELE) VERKLEURING VAN HET DUROPLAST

Oorzaak: Kalkafzetting van het spoelwater, vermengd met urine. Dikwijls heeft deze afzetting een gele/bruine kleur door de inwerking van urinezuur. De mate van afzetting wordt bepaald door de hardheid van het water en het aantal spoelingen. Indien u na een spoeling constateert dat de onderzijde van de closetzitting natte plekken vertoont, spoelt het closet te krachtig of met te veel water. Bij een KIWA-gekeurd closet mag er geen water boven de rand spatten. Gebeurt dit toch, dan is dit de eigenlijke oorzaak van de kalkafzetting op de zitting en ligt hierin ook hier de oplossing om herhaling te voorkomen. Hiertoe kunt u zich wenden tot de leverancier van de pot en het spoelsysteem.

Advies: Kalk (gele kleur) is een zeer hardnekkige vervuiling, die men alleen kan voorkomen door regelmatig onderhoud.

Onderhoud: Politoeren met autocleaner (bijv. Commandant Nr. 4)

Oorzaak: Door het gebruik van chloor of chloorhoudende reinigingsmiddelen in het toilet met gesloten deksel kunnen chloordampen de onderzijde van zitting en deksel verkleuren.

Advies: Zet bij gebruik van deze schoonmaakmiddelen zitting en deksel omhoog tot u het toilet een keer hebt doorgespoeld.

Onderhoud: Politoeren met autocleaner kan verbetering geven. Langdurige inwerking van chloordampen kan niet meer te verwijderen vlekken veroorzaken. Voor deze verkleuring kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Bij aanschaf vindt u aan de binnenzijde van het deksel een reinigingsinstructie die uitdrukkelijk waarschuwt tegen het gebruik van chloorhoudende middelen.

VERKLEURING VAN ROESTVRIJSTALEN SCHARNIEREN

Oorzaak: Door (damp van) agressieve schoonmaakmiddelen kan vliegroest (te herkennen aan bruinrode plekjes) zich aan het oppervlak van rvs scharnieren hechten. Wanneer deze vliegroest niet wordt verwijderd, tast dit na verloop van tijd het rvs aan, waardoor blijvende corrosie ontstaat. Ook middelen om cementsluiser van tegels te verwijderen zijn zeer agressief en tasten zowel zitting als scharnier aan. Dit geldt ook voor chloor. Chloor tast de beschermende laag van RVS aan. Overigens tast chloor ook het Duroplast van zitting en zittingring aan en belast het milieu in hoge mate. Verkleuringen door inwerking van chloor zijn niet te verwijderen indien hierdoor corrosie is ontstaan. Dit soort beschadigingen valt buiten de garantie.

Sterk vervuilde scharnieren kunnen ook een bruin uiterlijk krijgen. Dit is echter geen roest en kan door goed reinigen, bijvoorbeeld met een kunststof schuursponsje en CIF, weer worden verwijderd.

Advies: Schoonmaken met kunststof schuurspons en CIF of vervangen. Nieuwe scharnieren voor uw toiletzitting zijn los verkrijgbaar bij uw sanitairspecialist of installateur.

Onderhoud: Zachte schoonmaakmiddelen gebruiken, goed spoelen met schoon water en afnemen met een droge doek.

GARANTIEVOORWAARDEN PRESSALIT CLOSETZITTINGEN

De garantie op PRESSALIT closetzittingen is gedurende 10 jaar na aankoopdatum van kracht en heeft betrekking op materiaal- en fabricagefouten.

Niet onder de garantie vallen gebreken of schade, welke direct of indirect te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik, misbruik, achterstallig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of foutieve montage c.q. demontage. Eveneens van garantie uitgesloten zijn gevolgschaden, d.w.z. schade aan personen of eigendommen, die door gebruik van onze producten of door een ongeval met één van onze producten werden veroorzaakt.

Bij aanspraak op garantie dienen PRESSALIT artikelen goed verpakt en gefrankeerd te worden geretourneerd aan ons adres, met een beschrijving van de reclamatie. Tevens dient een kopie van de rekening, waaruit de leverdatum duidelijk blijkt, als bewijs te worden meegestuurd. Wanneer uw klacht buiten de garantievoorwaarden valt, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

